
Kurzanleitung zur Montage

Monda



Kurzanleitung

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Hinweise 3
2 Kommissionzeichnung (Beispiel) 4
3 Beschlagsübersicht 5
Sicherheitshinweise/Herstellerangaben 6
Wandbefestigung (Sicherheitshinweis, ab Höhe 180cm) 7
4 Vorbereitende Arbeiten (erledigen vor weiteren Arbeitsschritten) 8
4.1 Bodenträgermontage 8
4.1.1 25mm Holzböden 8
4.1.2 18mm Holzböden & Glasböden 8
4.2 Adapterkabel 9
4.3 Minispot 10
4.4 Spotbeleuchtung 10
4.5 Induktive Einbau-Ladestation 11
4.6 Bodenbeleuchtung 11
5 Standkorpusse 12
5.1 Sockel 12
5.2 Ausrichten 12
5.3 Korpus 13
6 Wandboards 14
7 Abschließende Arbeiten 15
7.1 Griffmontage bei Glastüren (nur mit Schraubendreher!) 15
8 Pflegehinweise 16

Kurzanleitung


1 Allgemeine Hinweise

Sie erhalten alle Schränke als verleimte Korpusse mit eingehängten Fronten und eingebauten Schubkästen (Ausnahmen Kleiderschränke).

Die Stellfolge Ihrer Kommission wurde mit der Auftragsbestätigung als verbindlich erklärt. Nachträgliche Änderungen bei der Montage sind nicht mehr möglich!

Im Beschlagkarton finden Sie eine Ansichtszeichnung Ihrer Kommission. Diese enthält wichtige Informationen für den Zusammenbau Ihres Möbels.
(vgl. Abbildung Seite 4)

Bestell und Verpackungsnummer der einzelnen Schränke und Einzelteile finden Sie auf den jeweiligen Verpackungsaufklebern wieder. So können Sie die Bestandteile Ihrer Wand gezielt suchen und montieren.



Die Holz- und Glaseinlegeböden befinden sich im jeweiligen Korpus. Die Montage der Möbel sollte generell von mindestens zwei Personen vorgenommen werden.


Beachten Sie, dass nicht alle aufgeführten Montageschritte erforderlich sein müssen. Gründe dafür sind die Art der Zusammenstellung, die Ausstattung oder Sonderbauten.

Die Montageanleitung soll auch nach Abschluss der Montagearbeiten beim Kunden verbleiben. Für Fehler oder Beschädigungen, die aus nicht sachgemäßer Montage oder dem Nichtbefolgen der Anleitungsschritte resultieren, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Verwenden Sie bitte nur die beigefügten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend der vorgesehenen Montageschritte. Legen Sie die Möbelteile bitte auf einen weichen Untergrund, so vermeiden Sie Kratzer.

Veränderungen im Sinne technischer Weiterentwicklung behält sich der Hersteller vor.

2 Kommissionzeichnung (Beispiel)



3 Beschlagsübersicht

Die aufgeführten Beschläge sind lediglich jene, welche für die Montageschritte in dieser Kurzanleitung benötigt werden. Falls Sie andere bzw. zusätzliche Beschläge bekommen haben, Ihr Möbel nicht wie hier beschrieben aufgebaut werden kann oder Sie eine detailliertere Beschreibung benötigen, schauen Sie bitte in die vollständige Montageanleitung (QR-Code auf beiliegendem Zettel), um Ihre Möbel korrekt aufzubauen.

Tablarbodenträger



Glasbodenträger



Glasbodenträger- Eckvitrine



Montagehilfe



Sockelverstellschraube



Hohldübel 8x40mm



Anschraubwinkel




Abdeckkappe Wandaufhänger



Trägerplatte Wandaufhänger



Sockelverstellfuß



Adapterkabel Stromschiene



Glasbodenbeleuchtung



Holzbodenbeleuchtung



LED-Spot



Mini-Spot



Einbausteckdose



Induktive-Ladestation



USB-Steckdose



Ablagemulden



Kabeldurchlässe




Scharnier Abdeckkappe



Griff Typ 1



Griff Typ 2



Abdeckaufkleber



Abdeckkappe



Unterlegscheibe aus Gummi



Holzdübel 8x30mm



Maulschlüssel M10



Sicherheitshinweise/Herstellerangaben

Wichtige Informationen zu diesem Möbel:

Auf der Rückseite des Möbelstücks befindet sich ein Rückwand-Etikett mit folgenden Angaben:

Modellbezeichnung:

Fertigungslos:



Gefahrenhinweise:

Im Beschlagkarton, welcher der Auslieferung beiliegt, befindet sich eine Montage-Kurzanleitung. Diese enthält einen Link zum Download der ausführlichen Montageanleitung. Die Gefahrenhinweise zu unseren Möbeln werden sowohl zusätzlich zu der Kurzanleitung beigelegt, als auch in der ausführlichen Montageanleitung aufgeführt und sollten in jedem Fall beachtet werden. Die wichtigsten Punkte sind folgende:


1. **Wandbefestigungen: Siehe gesonderte Seite**
2. **Stromversorgung für Beleuchtung, Innensteckdosen etc.:**

Für alle elektrischen Einrichtungen wie Beleuchtung, Innensteckdosen etc. liegen dem Beschlagkarton entsprechende Anleitungen bei. Des Weiteren wird in den Montageanleitungen darauf verwiesen. Bitte beachten Sie diese Hinweise und lesen Sie sich die jeweiligen Bedienungsanweisungen vor der Inbetriebnahme genau durch.

Für alle weiteren Informationen folgen Sie dem nebenstehenden QR-Code oder dem folgenden Link.

https://www.global-moebel.de

Wandbefestigung (Sicherheitshinweis, ab Höhe 180cm)



UNBEDINGT ANSCHRAUBEN!




Achtung! Mitgeliefertes Dübelmaterial ist nur für normales Mauerwerk (Stein oder Beton) geeignet, nicht für Gipskarton oder Holzwände.


4 Vorbereitende Arbeiten (erledigen vor weiteren Arbeitsschritten)

4.1 Bodenträgermontage


4.1.1 25mm Holzböden




4.1.2 18mm Holzböden & Glasböden




4.2 Adapterkabel




4.3 Minispot




4.4 Spotbeleuchtung



4.5 Induktive Einbau-Ladestation




4.6 Bodenbeleuchtung






5 Standkorpusse


5.1 Sockel




5.2 Ausrichten



5.3 Korpus


Deckplatte
S3
S3
S3
S3
S3
S3
evtl. weiterer Korpus
Sockelplatte

6 Wandboards




Achtung! Mitgeliefertes Dübelmaterial ist nur für normales Mauerwerk (Stein oder Beton) geeignet, nicht für Gipskarton oder Holzwände.



7 Abschließende Arbeiten

7.1 Griffmontage bei Glastüren (nur mit Schraubendreher!)



8 Pflegehinweise

Sie haben Ihre neue Wohnwand nun fertig montiert. Damit Sie möglichst lange Freude daran haben, beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise:

Als Oberflächenmaterial werden hochwertige Möbellacke verwendet. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das Einwirken von organischen Lösemitteln und Materialien, die solche enthalten, Schäden verursachen (z.B. Verdünnung, Aceton) kann.

Vermeiden Sie längere Einwirkung von Wasser und Alkohol. Ein Abwischen verschütteter Flüssigkeit mit einem Antistatik-Staubtuch ist im Allgemeinen ausreichend.

Das Behandeln der Oberfläche mit Scheuer- und Poliermitteln darf nicht erfolgen. In besonderen Fällen ist das Abwischen mit einem leicht angefeuchteten Tuch (evtl. mit etwas Geschirrspülmittel versetzt) möglich – danach jedoch die Oberfläche trockenwischen.

Das Nachdunkeln von Furnieren durch die Einwirkung von Sonnenlicht ist eine natürliche Erscheinung und kann nicht als Qualitätsminderung gewertet werden. Bitte vermeiden Sie, dass dekorative Gegenstände längere Zeit an einer Stelle stehen und somit zu unterschiedlichen Nachdunklungen führen.

Technische Geräte, wie Hi-Fi-Geräte oder Spielekonsolen, deren Standflächen mit Gummipolstern oder Ähnlichem versehen sind, dürfen nicht unmittelbar auf das Möbelstück gestellt werden. Die Füße können Markierungen auf der Stellfläche hinterlassen. Durch eine Unterlage (z.B. aus Filz) sind solche Schäden zu vermeiden.

Holztüren und Schubkästen nicht zudrücken, da diese mit einer Dämpfung ausgestattet sind. Alle diese Fronten schließen die letzten Zentimeter selbstständig.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Möbel!

Amper-Marken-Vertriebs GmbH & Co. KG

Ampertal 8

85777 Fahrenzhausen,

E-Mail: info@amper-marken.de