

[EN] Safety & Warning Instructions for Upholstered Furniture (Non-Electric)

General Safety Warnings:

- This furniture is intended for indoor residential use only.
- Do not allow children to climb or jump on the furniture to avoid tipping or injury.
- Keep furniture away from open flames or heat sources to prevent fire hazards.
- Ensure the furniture is placed on a level surface to maintain stability.

Structural Safety:

- The furniture is designed to support a maximum weight of 120 kg per 75cm of seat width (1 Seat)
- Do not exceed the recommended weight limit to avoid structural damage or injury.
- Regularly check for loose screws, legs, or joints and tighten as needed.

Maintenance & Use:

- Clean using a soft cloth and mild detergent. Avoid harsh chemicals that may damage the fabric or structure.
- Do not drag the furniture; lift when moving to prevent damage to legs or flooring.
- Avoid placing heavy objects on armrests or backrests.

[DE] Sicherheits- und Warnhinweise für gepolsterte Möbel (nicht elektrisch)

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Diese Möbel sind ausschließlich für den Gebrauch im Innenbereich von Wohnräumen bestimmt.
- Lassen Sie Kinder nicht auf den Möbeln klettern oder springen, um Umkippen oder Verletzungen zu vermeiden.

- Halten Sie die Möbel von offenen Flammen oder Wärmequellen fern, um Brandgefahren zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Möbel auf einer ebenen Fläche stehen, um die Stabilität zu gewährleisten.

Strukturelle Sicherheit:

- Die Möbel sind für ein maximales Gewicht von 120 kg pro 75 cm Sitzbreite (1 Sitz) ausgelegt.
- Überschreiten Sie nicht die empfohlene Gewichtsgrenze, um strukturelle Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob Schrauben, Beine oder Verbindungen locker sind, und ziehen Sie diese bei Bedarf nach.

Pflege & Nutzung:

- Reinigen Sie die Möbel mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die den Stoff oder die Struktur beschädigen könnten.
- Ziehen Sie die Möbel nicht über den Boden, sondern heben Sie sie beim Umstellen an, um Schäden an Beinen oder Bodenbelag zu vermeiden.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Armlehnen oder Rückenlehnen.

Amper-Marken-Vertriebs GmbH & Co. KG
Ampertal 8
85777 Fahrenzhausen,
E-Mail: info@amper-marken.de