

Warn- und Sicherheitshinweise Polstermöbel:

1. Allgemeine Angaben

1.1 Produktpass/Bedienungsanleitung:

Der Produktpass/Bedienungsanleitung ist Bestandteil Ihres Polstermöbels und liegt bei Lieferung in Druckformat bei. Er enthält wichtige Informationen sowie Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung Ihres Polstermöbels.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise zur bestimmungsgemäßen Verwendung, sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Polstermöbel benutzen. Bei Nichtbeachtung kann es zu Verletzungen oder Schäden an dem Polstermöbel führen.

Bewahren Sie den mitgelieferten Produktpass sowie das Stoff-/Ledermuster für die weitere Nutzung sorgfältig auf.

1.2 Montageanleitung:

Ihrem Polstermöbel liegen bei Bedarf entsprechende, produktbezogene Montageanleitung bei. Schäden, die durch fehlerhafte Montage und Nichtbeachtung der Montageanleitung entstehen, sind von der Gewährleistung und Garantie ausgeschlossen.

1.3 Funktionsbeschreibung:

Funktionsbeschreibungen, passend zu Ihrem Möbel finden Sie in unserem Produktpass/Bedienungsanleitung Abschnitt „Funktionen - Bedienungsanleitung für Funktionen“. Hier sind alle Funktionen in einer einfach verständlichen Art und Weise beschrieben.

2. Allgemeine Produktsicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Unsere Polstermöbel sind für die Nutzung im Innenbereich (allgemeiner Wohnbereich) vorgesehen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Polstermöbel nur im allgemeinen Wohnbereich aufgestellt und verwendet wird. Unsere Möbel sind nicht für den Feucht- und Außenbereich geeignet.

Lesen Sie den Produktpass/Bedienungsanleitung vor dem Benutzen Ihrer Polstermöbel aufmerksam durch. Die sorgfältige bestimmungsgemäße Verwendung gewährleistet die Sicherheit der Personen sowie die Sicherheit und eine lange Lebensdauer des Produkts.

Eventuell notwendige Reparaturarbeiten dürfen nur von Fachpersonal, unter Verwendung von Originalersatzteilen des Herstellers, ausgeführt werden.

Als Hersteller haften wir nicht für Schäden, die durch Missachtung von Produktpass/Bedienungsanleitung sowie durch nicht autorisierte Änderungen am Produkt entstehen.

2.2 Missbräuchliche Verwendung und vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung der Polstermöbel oder Missachtung der Warn- und Sicherheitshinweise entstehen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung.

Unsere Polstermöbel sind für den allgemeinen Wohnbereich in Privathaushalten konzipiert.

Sitzen auf Armlehnen, Beinauflagen, Kopfteilen oder dem Rückenbereich stellen eine Missbräuchliche Nutzung dar. Die genannten Bereiche des Polstermöbels sind nicht als Sitzfläche gedacht. Ebenso sind unsere Polstermöbel nicht für „Turnübungen“ vorgesehen.

3. Warn- und Sicherheitshinweise

3.1 Manuelle Funktionen

Vorsicht vor beweglichen Teilen. Berühren Sie während der Verstellung der Funktionen keine beweglichen Beschlagteile und greifen Sie nicht in Scher- oder Quetschstellen. Beinauflagen sind nicht zur Verwendung als Sitzfläche vorgesehen. Bei fehlerhafter Nutzung besteht Verletzungsgefahr und es kann zu Beschädigungen an ihrem Polstermöbel kommen.

Vergewissern Sie sich vor jeder Verstellung, dass sich keine Personen, Gegenstände, Tiere oder Ähnliches im Funktionsbereich des Polstermöbels befinden.

3.2 Elektrische Funktionen

Für elektrische Funktionen gelten im Grundsatz die gleichen Warn- und Sicherheitshinweise wie für manuelle Funktionen.

Sämtliche elektrische Funktionen dürfen nur dann bedient werden, wenn Sie bestimmungsgemäß im Polstermöbel sitzen. Während der Ausführung der Elektrischen Funktion dürfen sich keine Personen, Gegenstände, Tiere oder Ähnliches im Funktionsbereich befinden. Lassen Sie niemals Kinder oder Menschen mit Handicap allein oder unbeaufsichtigt mit oder am Polstermöbel spielen. Vor dem Bewegen oder Reinigen der Polstermöbel, sind diese von der Stromversorgung zu trennen.

3.3 Funktionen mit Aufstehhilfe

Für Funktionen mit Aufstehhilfe gelten im Grundsatz die gleichen Warn- und Sicherheitshinweise wie für manuelle Funktionen.

Sämtliche Funktionen mit Aufstehhilfe dürfen nur dann bedient werden, wenn Sie bestimmungsgemäß im Polstermöbel sitzen. Während der Ausführung der Funktion mit Aufstehhilfe dürfen sich keine Personen, Gegenstände, Tiere oder Ähnliches im Funktionsbereich befinden. Lassen Sie niemals Kinder oder Menschen mit Handicap allein oder unbeaufsichtigt mit oder am Polstermöbel spielen. Vor dem Bewegen oder Reinigen der Polstermöbel, sind diese von der Stromversorgung zu trennen.

Vergewissern Sie sich besonders bei Rückführung der Funktion aus der Aufstehposition in die Sitzposition, dass sich keine Personen, Gegenstände, Tiere oder Ähnliches im Funktionsbereich befinden.

Amper-Marken-Vertriebs GmbH & Co. KG

Ampertal 8

85777 Fahrenzhausen,

E-Mail: info@amper-marken.de