

Allgemeines:

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch. Entfernen Sie die Folie und Klebebänder, bevor Sie den Lattenrost einsetzen. Unsachgemäßer Umgang mit dem Lattenrost kann zu Beschädigungen und Sachschäden führen. Verwenden Sie beim Entfernen der Verpackung keine spitzen Gegenstände. Prüfen Sie, ob der Lattenrahmen keine Schäden aufweist und ob alle Verstellmöglichkeiten reibungslos funktionieren. Ist dies nicht der Fall, benutzen Sie den Artikel nicht und melden Sie sich bei Ihrem Händler.



Für den Fall einer Reklamation weisen wir Sie darauf hin, dass der Vertragspartner bei einer Reklamation immer der Händler ist, bei dem Sie den Lattenrahmen gekauft haben. Melden Sie deshalb ihre Reklamation immer unter Vorlage des Kaufbeleges bei ihrem Händler an. Ggf. ist die reklamierte Ware dem Händler zur Verfügung zu stellen. Voraussetzung für eine berechtigte Reklamation ist die sachgemäße Behandlung und Benutzung des Lattenrahmens. Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Ab dem 13. Monat wird eine Gewährleistung nur dann übernommen, wenn es sich um einen verdeckten Mangel handelt, der schon zum Zeitpunkt des Kaufes nachweislich vorhanden war. Eventuell zugesagte längere Gewährleistungs- oder Garantiezeiten sowie sonstige Zusagen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller am Produkt ausgewiesen wurden, sind Zusagen des Händlers.

Rücknahmen:

Für einen getauschten Lattenrahmen läuft die Gewährleistung nicht neu an. Es verbleibt nur die Restgewährleistungszeit laut erstem Kaufbeleg bestehen. Reklamierte Lattenrahmen, deren Reklamationsgrund nach Begutachtung nicht anerkannt werden konnte, können innerhalb von 14 Tage kostenpflichtig zurückgeliefert werden. Die Kostenübernahme ist mit dem Händler zu klären. Nach dieser Zeit wird der Lattenrahmen kostenfrei entsorgt.

Sicherheitshinweise:

- Der Lattenrahmen ist ausschließlich als Unterlage für Matratzen und für Bettgestelle bestimmt. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Verpackung spielen. Kinder können sich beim Spielen in der Folie verfangen und ersticken oder sich an scharfen Kanten schneiden.
- Verwenden Sie den Lattenrost nicht als Leiterersatz, Unterstellbock, Turngerät o. Ä.
- Benutzen Sie den Lattenrost nicht als Sprungunterlage oder Sprungbrett. Bei einer solchen Punktbelastung können die einzelnen Federleisten brechen. Belasten Sie den Lattenrost nur, wenn eine Matratze darauf liegt.
- Verwenden Sie den Lattenrost nur in trockenen Innenräumen.
- Verwenden Sie den Lattenrost nicht, wenn der Rahmen oder einzelne Federleisten Risse haben oder ganz gebrochen sind.
- Die maximale Belastung entsprechend der Verkaufsunterlagen darf nicht überschritten werden. Überlasten Sie den Lattenrahmen nicht.

Verstellung von beweglichen Teilen:

Besitzen Sie einen Lattenrost mit manuell oder elektrisch verstellbarem Kopf- und/oder Fußteil, müssen Sie folgendes beachten!

- Quetschgefahr an allen beweglichen Teilen! Insbesondere Kleinkinder und Haustiere beim Verstellen von beweglichen Rücken- bzw. Fußteilen fernhalten.
- Stellen Sie das Kopfteil zum Schlafen nicht zu steil. Sie können sonst gesundheitliche Beschwerden bekommen.
- Bei der manuellen Verstellung von Kopf- und Fußteilen achten Sie bitte darauf, dass immer beide Scharniere eines Bausteiles auf gleicher Höhe einrasten. Zum herunterklappen, ziehen Sie das Kopf- bzw. Fußteil vollständig hoch, bis die Scharniere hörbar ausrasten, und klappen Sie es langsam vollständig zurück.
- Bei Verwendung einer elektrischen Verstellung von Kopf- und Fußteilen lesen Sie bitte die beiliegende Bedienungsanleitung für den Motor sorgfältig durch. Achten Sie darauf, dass sich bei Betätigung des Motors keine Personen, oder Tiere unter dem Rahmen befinden oder in den Mechanismus hineingreifen. Niemals die Kabel einklemmen, scharfkantig verlegen oder durch bewegliche Rahmenteile quetschen.

Reinigung und Pflege:

- Holz und Kunststoff reagieren auf Belastungen und Temperatureinflüsse, indem sie sich ausdehnen und zusammenziehen. Dadurch können sich Schraubverbindungen lösen und der Lattenrost kann zusammenbrechen. Prüfen Sie daher regelmäßig alle Schraubverbindungen und ziehen Sie diese ggf. nach.
- Ihr Lattenrost braucht keine besondere Pflege. Es genügt, wenn Sie ihn einfach ab und zu mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch abwischen. Bitte verwenden Sie weder Lösungsmittel oder Benzin, noch ätzende oder scheuernde Mittel.
- Gelegentlich auftretende Geräusche an Kunststofflagern können mit Silikon oder besser mit Flonium behandelt werden. Benutzen Sie in keinem Fall handelsübliche Öle oder Fette.
- Bei Lattenrahmen mit Stellmotor immer den Netzstecker während der Reinigung aus der Steckdose ziehen.

Entsorgung:

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff- Sammlung. Entsorgen Sie den Lattenrost gemäß der in Ihrem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.