

Dance - Montageanleitung für Polstermöbel

Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch. Vor der Montage überprüfen Sie bitte, ob alle Teile vollständig sind.

Menschen mit Behinderungen benötigen möglicherweise eine zusätzliche Unterstützung.

Für die Montage werden folgende Werkzeuge benötigt:

Schraubenschlüssel, Imbusschlüssel, Schraubendreher.






Jede unserer Modelle beiliegende Anleitung enthält:

Informationen zum Verbinden der einzelnen Elemente

Informationen zum Aufstellen des Möbels



Informationen zur sicheren Verwendung

Beispielfotos der Systeme



Für die Montage benötigte Werkzeuge

Menschen mit Behinderungen benötigen möglicherweise eine zusätzliche Unterstützung





Auspacken


Nach dem Auspacken Ihrer Sitzgarnitur, bitte schütteln und klopfen

Sie die Sitz- und Rückenkissen laut untenstehender Illustration auf


und streichen Sie das Bezugsmaterial aus, um die optimale Erscheinung zu erreichen









Sicherheitshinweise









Transportsicherung entfernen



Beispiele für Fußmontage




Beispiele für Fußmontage




Verbindung von Möbelementen (2 Varianten)









Variante 1




Variante 2




Funktion - Bett




Funktion - Schubkaste






Funktionen - Stauraum




Funktionen – Bettkasten




Funktionen – Armlehnverstellung



Funktionen - Kopfteilverstellung





Funktionen - Schwenkrücken




Funktion - Relax motorisch

Anschließen des Kabels


✓	V	X	Y	Z
	 Input: 100-240V~,50/60Hz,1.6A Output: 29V=2A	 ~ 3 m	 ~ 120 cm	
	1X	1X	1X	1X




Funktion - Relax motorisch




TV Funktion motorisch Premium




Funktion - Vorziehsitz motorisch



Funktion: Kopfteilverstellung motorisch






Kopfstütze einsteckbar mit Raster





Montage: Click&Seat Beschlag





<https://www.click&seat.com/de>



Montage: Steckrücken



Montage: Steckrücken



Impressum

SCS Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 13
69-110 Rzepin
Polen

info@steinpol.com.pl